

FairPay Z-Box




Kurzbedienungsanleitung Kunden-/Gutscheinkarte


1 Anwendung „Bonuskarte“ Menü Auswahl

Über diese Anwendung werden Magnetkarten (CityCards, Gutscheinkarten) eingelesen. Es können Bonuspunkte z.B. für Verkäufe vergeben, Gutscheinkarten aufgeladen oder vorhandene Guthaben eingelöst werden.


In der Grundstellung des Terminals gelangt man über das Auswahlmenü in die Anwendung „Bonuskarte“



Funktionstaste 1 („Auswahl“) drücken.




Geben Sie Ihr Passwort ein. (Standard: 1111)




Wählen Sie „Bonuskarte“.


- 1 - Bonus Betrag
- 2 - Bonus Prozent
- 3 - Bonus Punkte
- 4 - Händler Gutschein
- 5 - System Gutschein
- 6 - Abfrage/Einlösung
- 7 - Bonus Storno
- 8 - Storno Einlösung
- 9 - Storno Gutschein



Wenn erforderlich, wird ein Kassenabschluss gestartet.




Ziehen Sie bitte eine Bonuskarte durch den Magnet-Kartenleser.




Nach der Prüfung der Karte erscheint das Bonusmenü. Wählen Sie aus, was Sie tun möchten.

- 1 - Bonus Betrag
- 2 - Bonus Prozent
- 3 - Bonus Punkte


Nach der Ermittlung der zu vergebenden Bonuspunkte wird ein Bon gedruckt.



Nach der Betragseingabe (Umsatz) werden die Punkte anhand der gültigen Rabattstaffel ermittelt.




Mit diesem Prozentsatz wird bei der nachfolgenden Betragseingabe die Rabattstaffel übersteuert.




Vergabe von Bonuspunkten unabhängig vom getätigten Umsatz.

- 4 - Händler Gutschein
- 5 - System Gutschein


Nach Eingabe des Gutscheinbetrages wird ein Bon gedruckt.



Ein 2. Bon kann immer nach Abfrage JA / NEIN gedruckt werden.




Händler Gutschein (Closed Loop) nur beim Händler gültig.




System Gutschein (Open Loop) bei allen teilnehmenden Händlern gültig.


- 6 - Abfrage/Einlösung



Die Abfrage erfolgt online.



Mit OK wird in die Betragseingabe (Einlösung) verzweigt. Abbruch mit STOP, es kann ein Bon gedruckt werden.



Der eingegebene Betrag wird vom Kartenkonto abgebogen.

FairPay Z-Box



Kurzbedienungsanleitung Bonuskarte

- 7 - Bonus Storno
- 8 - Storno Einlösung
- 9 - Storno Gutschein

Storno kann nur für Buchungen seit dem letzten Kassenabschluss erfolgen.

Ein Bon wird gedruckt.
Ein 2. Bon kann immer nach Abfrage JA / NEIN gedruckt werden.

Bonus Storno		1/3
12:55:24	24.12.2007	
Bonuspunkte	10	
Betrag	1,00 EUR	
Beleg-Nr	730123	
← OK →		

Alle Bonusbuchungen der Bonuskarte können durchgeblättert werden.
Storno erfolgt mit OK, Abbruch mit STOP.

Storno Einlösung		1/1
13:05:01	24.12.2007	
Betrag	5,00 EUR	
Beleg-Nr	730125	
← OK →		

Alle Einlösungen der Bonuskarte können durchgeblättert werden.
Storno erfolgt mit OK, Abbruch mit STOP.
Das Storno erfolgt online.
Danach wird in die Maske Einlösung verzweigt.

Storno Gutschein		1/1
13:15:20	24.12.2007	
Betrag	50,00 EUR	
Beleg-Nr	730128	
← OK →		

Alle Gutscheine der Bonuskarte können durchgeblättert werden.
Storno erfolgt mit OK, Abbruch mit STOP.

2 Anwendung „Bonuskarte“

Funktionen im Benutzermenü

- 1 - Kassenabschluss
- 2 - Druck Konfig
- 3 - Netz Diagnose
- 4 - Konfiguration
- 5 - Software Version

Menü	
1 → Benutzer	
2 - Techniker	
↓ OK ↑	

Drücken Sie die Taste „Menü“. Wählen Sie „1 - Benutzer“.

Passwort	
Passwort eingeben	
+++++	
Bitte bestätigen	

Geben Sie Ihr Passwort ein. (Standard: 1111)

Benutzer Menü	
4 - Kredit	
5 - Geldkarte	
6 → Bonuskarte	
7 - PrePaid	
↓ OK ↑	

Wählen Sie „6 - Bonuskarte“.

Bonuskarte	
1 → Kassenabschluss	
2 - Druck Konfig	
3 - Netz Diagnose	
4 - Konfiguration	
↓ OK ↑	

1 - Kassenabschluss
Nach erfolgreicher Übertragung aller Transaktionen an den Host werden diese im Gerät gelöscht und eine Übersicht ausgedruckt.

2 - Druck Konfig
Geräteeinstellungen und Systemparameter drucken.

3 - Netz Diagnose
Testet die Online-Verbindung zum Host.

Bonuskarte	
Bonus-Card V1.04	
17.09.2007	
TID12345678/61012345	
OK	

5 - Software Version

Zeigt die Software Version und deren Datum an, außerdem die TID der Bonuskarten Anwendung und die der Bezahl Anwendung.

- 4 - Konfiguration
Untermenü zur Konfiguration

Bonus Konfiguration	
1 → Stammdaten Update	
2 - Gerätesperre	
3 - Bonus Fallback	
↓ OK ↑	

1 - Stammdaten Update

Laden der Geräteeinstellungen und Systemparameter vom Host.

Bonus Gerätesperre	
Gerätesperre aktivieren?	
JA	NEIN

2 - Gerätesperre

Hier kann mit JA die Bonuskarten Anwendung im Auswahl-Menü gesperrt werden. Entsperren erfolgt ebenfalls hier.

Bonus Fallback	
Passwort eingeben	
+++++	
Mit OK bestätigen	

3 - Bonus Fallback

Falls das Gerät gesperrt wurde, erhalten Sie von uns ein Fallback-Passwort, das hier einzugeben ist. Die Freischaltung erfolgt online

FairPay GmbH
Birkenwaldstr. 38
63179 Obertshausen

Ihre Terminal-ID:

8000